

Anleitung Movie Maker

1. Gopro App auf ein Handy laden

Kamera Typ wählen und den Anweisungen der App folgen, bis die App einen Namen und Passwort vorgeben will.

2. Anstelle dessen, Name: gopro Passwort: 12345678 in der Kamera eingeben und speichern.

3. Kamera starten, WLAN Ein App Mode an der Kamera einstellen, Movie Maker einschalten. Der Movie Maker blinkt blau bis er eine Verbindung zur Kamera hergestellt hat.

Movie Maker

1. Der Movie Maker kann zur Stromversorgung mit 2 AA 1,5V im Batteriefach des Gehäuses betrieben werden. Damit kann der Movie Maker einen halben Tag lang die Wlan-Verbindung aufrecht halten.

Die andere Möglichkeit zur Stromversorgung ist das Batteriepack Mono D am Movie Maker anschließen, dies reicht, um dem Movie Maker zweieinhalb Tage am Stück eine Wlan-Verbindung zu ermöglichen.

WICHTIG: Nie beide Möglichkeiten gleichzeitig verwenden.

2. Die linke Buchse zwischen den beiden Schaltern steuert den Scheinwerfer.

3. Die rechte Buchse ist, um das Mono D Batteriepack anzuschließen.

4. Der Schiebeschalter in der Mitte ist Ein/Aus.

5. Der Druckschalter ist die Resettaste, diese schaltet alles aus und das System ist sofort wieder startklar.